

## Vorbereitung Kreapox KP-Floor

	auf bestehende Platten ohne Ausbrüche	auf bestehende Platten mit Ausbrüchen	Auf Grundputz und alten Plattenkleber
<b>1</b>	Alte Silikonfugen herausschneiden (Rückstände z.B. an Türzargen & Fenster mit Innotec Silikonentferner & Scotch Schwamm behandeln)	Alte Silikonfugen herausschneiden (Rückstände z.B. an Türzargen & Fenster mit Innotec Silikonentferner & Scotch Schwamm behandeln)	Abbruch Platten, Silikonfugen an Türanschlüssen etc. entfernen, Sanitärleitungen bündig zumauern
<b>2</b>	Fugen mit <b>Granovit 81</b> auffüllen (Stark verschmutzte Fugen evtl. mit Drahtbürste oder Winkelschleifer behandeln)	Fugen mit <b>Granovit 81</b> auffüllen (Stark verschmutzte Fugen evtl. mit Drahtbürste oder Winkelschleifer behandeln). Ausbrüche mit Pflastermörtel bündig Plattenbelag zumauern.	Wände & Boden mit Renovationsschleifer (ca. Stufe 4) schleifen (Ecken & Anschlüsse beachten). Fluchten mit Wasserwaage überprüfen und Beulen wegschleifen (Bereich Waschtisch, Spiegelschrank, WC, Duschglas..)
<b>3</b>	Nach Aushärtung, Platten anschleifen mit Renovationsschleifer (Stufe 2-3) und überschüssigen <b>Granovit 81</b> egalisieren	Nach Aushärtung, Platten anschleifen mit Renovationsschleifer (Stufe 2-3) und überschüssigen <b>Granovit 81</b> egalisieren	Grundieren mit Weber Grund Rapid (darf hier 1:1 verdünnt werden). Überschüssige Grundierung an Bauteilen wie Fenster etc. sofort mit Schwamm aufnehmen.
<b>4</b>	Evtl. Fugenabplatzungen mit <b>Granovit 81</b> fein nachspachteln	Evtl. Fugenabplatzungen mit <b>Granovit 81</b> fein nachspachteln	Grobe Vertiefungen mit <b>Granovit 80</b> auffüllen und mit Latte oder Gips Hobel in Form bringen.
<b>5</b>	Anschlüsse (Fenster, Türen, Decke, etc.) Sauber abkleben	Anschlüsse (Fenster, Türen, Decke, etc.) Sauber abkleben	Netzeinbettung mit <b>Granovit 81</b> bei Ausbrüchen, Kantenschutz setzen mit <b>Granovit 81</b> , im Anschluss Wände mit <b>Granovit 80/81</b> fein überziehen.
<b>6</b>	Grundieren mit PCI 303 (Feine Malerrolle und evtl. Pinsel verwenden)	Grundieren mit PCI 303 (Feine Malerrolle und evtl. Pinsel verwenden) Bereich Pflastermörtel hierbei aussparen!	Nach Aushärtung, Feinschliff erstellen mit 80er Schleifpapier
<b>7</b>		Netzeinbettung auf die Ausbruchstellen mit Granovit 81	Grundieren mit Weber Grund Rapid. Pur und satt auftragen! Verlängert die Arbeitszeit für den KP-Floor
<b>8</b>		Bereich Netzeinbettung mit PCI 404 grundieren	